

NeCALL

ម៉ូនីទ័រហៅឥតខ្សែ N400 សៀវភៅណែនាំប្រើប្រាស់

អរគុណដែលជ្រើសរើស NeCALL។ សូមអានសៀវភៅណែនាំនេះ មុនពេលដំឡើងផលិតផល។



Model: N400

1 ប៊ូតុង

- ✓ ESC — ចេញពីការកំណត់ · ចុចជាប់ 3 វិ. ដើម្បីកំណត់រយៈពេលបង្ហាញ
 - ✓ ENTER — ចុះឈ្មោះកណ្តឹង · បញ្ជាក់ / រក្សាទុក
 - ✓ ◀ — ចុចជាប់ 3 វិ.: កំណត់ចំនួនដងរោទិ៍
 - ✓ ▶ — ចុចជាប់ 3 វិ.: កំណត់សំឡេងរោទិ៍
 - ✓ ▲ / ▼ — កម្រិតសំឡេង (0-15) · ប្តូរតម្លៃ
 - ✓ FUN — ប្តូរបៀបបង្ហាញ (វិល / ជំនួស) ពេលកំណត់រយៈពេលបង្ហាញ
 - ✓ ថាមពល — ប្រើតែអាដាប់ទ័រ DC 12 V / 1 A ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ
-

2 ចុះឈ្មោះកណ្តឹង

1. ចុច ENTER ជាប់ 5 វិនាទី — លេខកណ្តឹងបង្ហាញ ជាមួយសំឡេងណែនាំ។
 2. ធ្វើលេខដែលចង់បានដោយ ▲ / ▼។
 3. ចុច ENTER ម្តង បន្ទាប់មកចុចកណ្តឹង — លេខត្រូវបានចុះឈ្មោះ។
 4. ចុះឈ្មោះកណ្តឹងផ្សេងទៀតដូចគ្នា បន្ទាប់មកចុច ESC ដើម្បីបញ្ចប់។
-

3 ប្តូរលេខកណ្តឹង

1. ធ្វើតាមជំហានដូចការចុះឈ្មោះកណ្តឹង។
2. បើឮ «បានចុះឈ្មោះរួចហើយ» ចុច ENTER ម្តងទៀត — លេខចាស់លុប ហើយលេខថ្មីរក្សាទុក។
3. ពេលប្តូរលេខរួចរាល់ ចុច ESC ដើម្បីបញ្ចប់។

4 សំឡេង

កម្រិតសំឡេង

ចុច ▲ / ▼ កំណត់ 0-15។ 0 = ស្ងាត់, 15 = ខ្លាំងបំផុត។ រក្សាទុកស្វ័យប្រវត្តិ។

សំឡេងរោទ៍

ចុច ► ជាប់ 3 វិ. → អេក្រង់បង្ហាញ «1» → ជ្រើសរើស 1-14 ដោយ ▲ / ▼ → ENTER រក្សាទុក → ESC ចេញ។

ចំនួនដងរោទ៍

ចុច ◀ ជាប់ 3 វិ. → អេក្រង់បង្ហាញ «1» → ជ្រើសរើស 0-9 ដោយ ▲ / ▼ → ENTER រក្សាទុក → ESC ចេញ។ 0 = រោទ៍ជាប់។

5 អេក្រង់

រយៈពេលបង្ហាញ

ចុច ESC ជាប់ 3 វិ. → បង្ហាញ «15» → កំណត់ 0-99 វិនាទីដោយ ▲ / ▼ → ENTER រក្សាទុក។ 0 = លេខបង្ហាញជាប់។

របៀបបង្ហាញ

ចុច ESC ជាប់ 3 វិ. បន្ទាប់មកចុច FUN ដើម្បីប្តូររវាង វិល (បង្ហាញការហៅចុងក្រោយរហូតដល់ 7 វិលជុំ) និង ជំនួស (ការហៅថ្មីជំនួសចាស់) → ENTER រក្សាទុក → ESC ចេញ។

6 កំណត់ឡើងវិញ

1. ចុច ▲ ជាប់ 3 វិ. — អេក្រង់បង្ហាញចំនួនកណ្តឹងដែលបានចុះឈ្មោះ។
2. ចុច ENTER ជាប់ 5 វិ. — សំឡេងបក្សីបញ្ជាក់ថា ម៉ូនីទ័របានកំណត់ឡើងវិញ (កណ្តឹងទាំងអស់លុប)។
3. ចុច ESC ដើម្បីចេញ បន្ទាប់មកចុះឈ្មោះកណ្តឹងម្តងទៀត។

7 សុវត្ថិភាព និងការធានា

- ✓ ផលិតផលប្រើរលកវិទ្យុថាមពលទាប — បរិយាកាសជុំវិញអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការ។
- ✓ ជៀសវាងកន្លែងសើម មេដៃកខ្វក់ និងប្រភពរំខានអគ្គិសនី។
- ✓ ប្រើតែអាដាប់ទ័រ DC 12 V / 1 A ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ។ កុំប្រើខ្សែខូច ឬព្រីធូរ។
- ✓ កុំរុះរើ ជួសជុល ឬកែច្នៃដោយខ្លួនឯង។
- ✓ កុំដោត/ដកភ្លើងដោយដៃសើម; ដកដោយកាន់ព្រី មិនមែនទាញខ្សែ។
- ✓ ការពារកុំឱ្យប៉ះទង្គិច ហើយប្រើសម្រាប់តែការហៅប៉ុណ្ណោះ។

ការធានា

កំហុសកើតឡើងក្នុងការប្រើធម្មតា ក្នុងរយៈពេលធានា ជួសជុលឥតគិតថ្លៃ។

សេវាគិតថ្លៃ ពេល៖

- ✓ ផុតរយៈពេលធានា
- ✓ បាត់ ឬខ្វះព័ត៌មានប័ណ្ណធានា
- ✓ ខូចដោយសារអ្នកប្រើ
- ✓ ខូចដោយសារគ្រោះធម្មជាតិ
- ✓ ផលិតផលត្រូវបានរុះរើដោយអ្នកប្រើ

ថ្នកជួសជុលជាសម្ភារៈប្រើអស់ — ធានា 12 ខែពីថ្ងៃទិញ។

NeCALL · +82-1544-5847 · sales@necall.kr · www.necall.kr

1F, Bldg. A, 58 Janghang-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea